

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ntk-kontur.nt-rt.ru/> || nrt@nt-rt.ru

Дозаторы сыпучих продуктов

КОНТУР Х110
КОНТУР Х120



Дозатор сыпучих продуктов с микропроцессорным управлением является современным весовым измерительным комплексом с автоматической разгрузкой бункера и предназначен для порционного взвешивания муки, а также других легкосыпучих и рыхлых компонентов.

с бункером из нержавеющей стали и автоматическим приводом разгрузки.

Вместимость бункера — по заказу (30, 100, 120 и 200 кг по загрузке).

Дозатор имеет один, два, три или четыре канала дозирования сыпучих компонентов. Задание величины дозы каждого компонента осуществляется путём набора на цифровой клавиатуре шкафа управления необходимой величины порций и записи рецепта в энергонезависимую память контроллера.

Технические характеристики:

Номинальные величины порций, кг	10 - 100
Дискретность изменения величины веса, кг	0,1
Предельно допустимое отклонение веса	$\pm (0,4 \% + 0,1 \text{ кг})$
Емкость бункера номинальная, кг	100 (0,24 м3)
Напряжение питающей сети с частотой 50 Гц, В	198 - 242
Потребляемая мощность, кВт, не более	0,1
Габаритные размеры (ВхШхГ) - Шкаф управления Х32/110, мм	300 x 400 x 150
Габаритные размеры (ВхШхГ) - Бункер с рамой, мм	1020 x 1000 x 1120
Габаритные размеры (ВхШхГ) в упаковке, мм	1060 x 1110 x 1700
Масса в упаковке, кг, не более	105

Устройство дозатора

Шкаф управления

обеспечивает цифровой отсчет муки при загрузке и разгрузке мукомера и управление приводом разгрузочного устройства.


Бункер из нержавеющей стали

блок Х-38, закрепленный на раме на 2-х или 3-х (по заказу) тензодатчиках.

Разгрузка сыпучего продукта

из бункера в дежу производится по тканевому муководу.

? ← как увеличить изображение



Основное разгрузочное устройство

в виде поворотной цепной карусели, которая пережимает снаружи сыпной тканевый рукав.
Блок ХР-74.

В зависимости от угла поворота карусели

рукав пережимается полностью или частично - мука может сыпаться относительно медленно, не пылясь.

При максимальном открытии

бункер 100 кг разгружается за 10...20 секунд.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ntk-kontur.nt-rt.ru/> || nrt@nt-rt.ru