

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://ntk-kontur.nt-rt.ru/> || nrt@nt-rt.ru

Станция дозирования легко текучих жидкостей для термоформеров КОНТУР С530-6



Станция дозирования шестиканальная КОНТУР С530–6 предназначена для подачи жидких компонентов (масло, соус, маринад т.п.) в многоместную упаковку на термоформовочных машинах (ТФМ). Входит в состав технологических линий по производству соков, молочных продуктов и других изделий, а также пресервов и консервированной продукции с использованием оригинальных рассолов и заливок.


Технические характеристики:

Количество сливов в минуту (при величине дозы до 150 г на канал)	15
Производительность канала по воде мин/ макс. значение, г/с	2 ... 30
Дискретность установки дозы, г	1
Предельно допустимая основная погрешность дозирования одного слива для воды	±1%
для других компонентов	±2%
Диаметр отверстия клапана подачи, мм	5
Потребляемая мощность, ВА, не более	200
Габаритные размеры (ШхВхГ) электрогидравлического блока, мм, не более	200x160x420
Габаритные размеры (ШхВхГ) шкафа управления, мм, не более	150x400x300
Габаритные размеры (ШхВхГ) блока питания, мм, не более	220x520x100
Напряжение питающей сети	3X380 В 50 Гц (три фазы)
Потребляемая мощность, кВт, не более	0,2
Напряжение питания всех исполнительных элементов, В	12
Масса Станции (без БП), кг	28

Станция устанавливается непосредственно на машину.

В основе работы Станции лежит принцип изобарического порционного розлива жидкости по времени истечения через сливные отверстия клапанов гидравлического блока.

? ← как увеличить изображение



Станция состоит из:

- гидравлической системы;
- электромеханической системы.

Гидравлическая система:

- впускной клапан подачи;
- гидравлический блок.

Гидравлический блок:

- электронный блок;
- шкаф управления;
- блок питания.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ntk-kontur.nt-rt.ru/> || nrt@nt-rt.ru